

ПРОЦЕДУРА 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 удаленных передатчика.

1. Нажмите кнопку разблокировки дистанционного передатчика, чтобы убедиться, что сигнализация отключена.
2. Откройте дверь водителя.
3. Войдите в автомобиль и закройте дверь водителя.
4. Переключите зажигание с блокировки на ВКЛ 10 раз в течение 15 секунд.
5. Раздастся звуковой сигнал, указывающий на режим программирования.
6. В течение 45 секунд откройте и закройте дверь водителя один раз.
7. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки на удаленных передатчиках, которые необходимо запрограммировать.
8. Дважды прозвучит звуковой сигнал, указывающий на успешное программирование.
9. Повторите шаги 7 и 8 для всех удаленных передатчиков.
10. Выньте ключ зажигания из замка зажигания, звуковой сигнал должен прозвучать 3 раза, чтобы указать конец режима программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить все существующие удаленные передатчики из системы, вы должны запрограммировать новые удаленные передатчики на заполнение памяти, поэтому, если у вас есть только один удаленный передатчик, вы должны запрограммировать его 4 раза, чтобы заполнить все слоты памяти. Если у вас есть 2 удаленных передатчика, вы должны запрограммировать каждый из них дважды.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

1. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки дистанционного передатчика 6 раз.
2. Проверьте работу удаленного передатчика.