

ПРОЦЕДУРА 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что водительская дверь открыта, а ключ вынут из замка

зажигания.

1. Вставьте ключ в замок зажигания и выньте его 2 раза, не поворачивайте.
2. Заблокируйте и разблокируйте двери 5 раз с помощью кнопки центрального замка в течение 40 секунд.
3. Закройте и откройте дверь водителя.
4. Заблокируйте и разблокируйте двери 5 раз с помощью кнопки центрального замка в течение 40 секунд.
5. Вставьте ключ в замок зажигания.
6. Поворачивайте ключ зажигания из положения LOCK в положение ON и обратно в положение LOCK с интервалом примерно в 1 секунду, чтобы выбрать нужный режим: - 1 раз для ДОБАВЛЕНИЯ.
- 2 раза для ПЕРЕЗАПИСИ.
- 3 раза для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
- 5 раз для ЗАПРЕТА.
7. Выньте ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если был выбран режим ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, теперь дверные замки с электроприводом будут переключаться (с интервалом в 2 секунды) количество раз, соответствующее количеству передатчиков в данный момент находящихся в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрытие двери завершит процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбран режим ЗАПРЕТА, закрытие двери завершит процедуру.

8. Для режимов ДОБАВЛЕНИЯ или ПЕРЕЗАПИСИ, в течение 20 секунд после подтверждения блокировки двери:

- (a) Нажмите обе кнопки блокировки и разблокировки пульта одновременно от 1 до 1,5 секунд и отпустите.
- (b) В течение 3 секунд после шага (a) нажмите кнопку блокировки передатчика более чем на 1 секунду и отпустите.
- (c) Если передатчик был успешно запрограммирован, сработает центральный замок 1 раз. Если центральный замок сработал 2 раза, в этом случае вы должны вернуться назад и повторить вышеуказанные шаги (a) и (b).
- (d) Если необходимо запрограммировать несколько передатчиков, повторите вышеуказанные шаги (a) - (c).

5. Закройте дверь водителя, чтобы завершить процедуру.

6. Проверьте все запрограммированные ключи на работоспособность.