

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура сложная и должна выполняться быстро. Пожалуйста, прочтите, прежде чем начать, чтобы убедиться, что это полностью понятно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 удаленных передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие 5 шагов должны быть выполнены в течение 45 секунд.

1. Сядьте на водительское сиденье и убедитесь, что все двери закрыты.
2. Откройте и закройте дверь водителя 1 раз.
3. В течение 45 секунд откройте и закройте дверь водителя 2 раз.
4. Переключите зажигание с блокировки на ВКЛ 10 раз в течение 15 секунд.
5. Звуковой сигнал прозвучит один раз, и звуковой сигнал продолжит звучать, а внутренняя подсветка будет мигать.
6. В течение 45 секунд откройте и закройте дверь водителя один раз, звуковой сигнал будет звучать в течение 30 секунд.
7. Нажмите кнопку блокировки двери с электроприводом, чтобы заблокировать номер, повторяющий первую цифру кода.
8. Нажмите кнопку разблокировки двери с электроприводом в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент будет слышен звук.

9. Повторите шаги 7 и 8 для всех 8 цифр кода удаленного передатчика.
10. По завершении нажмите кнопку центрального замка, чтобы разблокировать один раз в течение 5 секунд после ввода последней цифры.
11. Затем повторите ввод кода еще раз.
12. Нажмите кнопку блокировки двери с электроприводом, чтобы заблокировать номер, повторяющий первую цифру кода.
13. Когда код будет введен во второй раз, звуковой сигнал будет звучать в течение 1 секунды.
14. Запрограммируйте другой удаленный передатчик, повторите процедуру, начиная с шага 4.
15. Проверьте все удаленные передатчики на работоспособность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить все существующие удаленные передатчики из системы, вы должны запрограммировать новые удаленные передатчики на заполнение памяти, поэтому, если у вас есть только один удаленный передатчик, вы должны запрограммировать его 4 раза, чтобы заполнить все слоты памяти. Если у вас есть 2 удаленных передатчика, вы должны запрограммировать, каждый из них дважды.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

1. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки дистанционного передатчика 6 раз.
2. Проверьте работу удаленного передатчика.

ОТКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Отключите сигнализацию, установите режим VALET.
2. Сядьте на водительское сиденье и закройте все двери.
3. Включите зажигание.
4. Удерживая нажатой заднюю сторону разблокировки переключателя блокировки двери водителя с электроприводом, откройте дверь водителя в течение 1 секунды, а затем подождите 10 секунд, прежде чем отпустить переключатель.
5. Теперь система переключится в режим VALET, и на дисплее счетчика пробега будет отображаться AL OF, а звуковой сигнал прозвучит дважды.